

MONTERINGSANVISNING FÖR DELCO REMY.NY VERSION.

DEMONTERA GENERATORN OCH TA ISÄR GENERATORN.
SE TILL ATT STATORLINDNINGARNA FÖLJER DEN BAKRE DELEN PÅ
GENERATORN. LOSSA KOLHALLAREN OCH KLIPP AV
FLATSTIFTSANSLUTNINGEN, SÅ FÖRBINDNINGEN MELLAN KOLHALLARE OCH
REGULATOR BRYTS.

LÖD FAST EN 1.5 mm² KABEL PÅ KOLHALLARENS FLATSTIFT OCH SÄTT
TILLBAKA KOLHALLAREN.

DRAG UT KABELN GENOM ETT HAL I GENERATORNS GAVEL OCH FIXERA DEN
MEKANISKT. SÄTT IHOP GENERATORN OCH ANSLUT ÖVRIGA TWC-KABLAR
ENLIGT NEDAN:

BRUN : ANSLUTS TILL TANDNINGSPÅS.

BLÅ : ANSLUTS TILL B+.

SVART : ANSLUTS TILL MINUS PÅ GENERATORN.

GRÖN : ANSLUTS TILL GRÖN KABEL FRÅN GENERATORN.

GUL : ANSLUTS TILL EN LADDKONTROLLLAMPAN PÅ MAX 2 W.

RÖD : ANSLUTS TILL BATTERIETS PLUSPOL.

ORIGINALREGULATORNS KONTAKTSTYCKE SKALL ÅTERANSLUTAS TILL
ORIGINALREGULATORN.

POSITIV REGULATOR SKALL ANVÄNDAS.

VID EV. FRÅGOR RING
031-551415.